

Opzetinstructie Skydancers & Skytubes

Artikelen: transporttas | skydancer | leeftijdsbanner | blower | instructiekaart

Belangrijk bij het opzetten!

- Zet de Skydancer of Skytube met 2 personen op.
- Zet de Skydancer of Skytube NIET op, wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 5.
- Zet de Skydancer of Skytube NIET neer op plekken waar deze schade kan oplopen zoals scherpe struiken, hekwerken, dicht bij gevels.
- Zorg voor een schone ondergrond;
- Zolang de Skydancer is opgezet, dient de blower aan te staan.

Stappen bij het opzetten:

1. Persoon 1 bevestigt de klittenbandstrip van de Skydancer of Skytube op de klittenbandstrip welke op de blower bevestigd zit, terwijl persoon 2 de Skydancer of Skytube vasthoudt. Zorg dat de strip goed aansluit, om drukverlies te voorkomen. Laat de blower NIET in de regen staan zonder gemonteerde Skydancer of Skytube;
2. Persoon 1 zet de schakelaar aan en persoon 2 geleid de Skydancer of Skytube omhoog en draagt zorg voor het feit dat er GEEN draai in de Skydancer of Skytube zit. Om de verlichting aan (of uit) te zetten, zet schakelaar 2 om.
3. Feestvieren!



Belangrijk bij het afbreken!

- Zorg dat de Skydancer schoon en droog is bij het afbreken ervan;
- Breek het opblaasfiguur met 2 personen af, kijk voor het afbreken goed
- naar evt. obstakels in de directe omgeving;

Stappen bij het afbreken:

4. Breek de Skydancer of Skytube met 2 personen af.
5. Persoon 1 zet de Skydancer of Skytube uit.
6. Persoon 2 vangt de Skydancer of Skytube op.
(zodat deze NIET op de grond komt - i.v.m beschadiging en vuil worden).

Je dient de pop in dezelfde staat te retourneren als je deze hebt ontvangen.

